Droste Beteiligungsgesellschaft mbH
Friedrichstraße 20 – 32479 Hille
www.FEUERGLASKLAR.de info@FEUERGLASKLAR.de

FEUERGLASKLAR®
... zuständig für SAUBERKEIT rund um Kamin und Ofen!

FIRE-RACK

ANWENDUNGSHINWEISE - UNBEDINGT LESEN!



Mit dem Erwerb einer **FIRE-RACK,** oder auch Feuerkorb genannt, hast du eine gute Wahl getroffen.

Der erste Schritt für 10 x länger saubere Kaminglasscheiben und weniger Schmutz rund um deinen Kamin.

Die Vorteile im Überblick:

✓ Einmal anzünden - gleichmäßiger Abbrand bis zur Asche,
✓ Verzicht auf krümelnde Anzünder, Verzicht auf Anmachholz,
✓ FIRE-RACK hält Holzscheite in der optimalen Abbrand-Position,
✓ Kein Wenden von Holzscheiten - während des Abbrands - notwendig,
✓ kein Rauchgeruch in der Wohnung nach dem Wenden des Holzes,
✓ gleichmäßiger, vollständiger und raucharmer Abbrand bis zur Asche,
✓ Wirksame Reduktion von Rußbelag auf Kaminglasscheiben,
✓ Weniger Aufwand beim Anzünden mit dem FEUER-Starter,
✓ mehr Sauberkeit rund um deine Kaminanlage.

Holzabbrand mit einer **FIRE-RACK** hält Holzscheiten aufrecht, in der richtigen Abbrand-Position. Rußbelag an den Kaminscheiben wird so wirksam vermindert. Rauchgeruch, durch immer wieder notwendiges Öffnen zum Wenden von Holzscheiten, ist während des brennenden Feuers nicht mehr notwendig. Rund um deine Kaminanlage wird es aufgeräumt aussehen, denn du kannst auf krümelnde Anzünder aus Holzwolle und auf Anmachholz (Kleinholz) völlig verzichten.

So geht's - Anzünden ohne Anmachholz

Mit dem FEUER-Starter in Kombination mit dem FEUER-Booster entzündest du dein Kaminfeuer ganz einfach. Stelle das Holz zuerst aufrecht in der **FIRE-RACK** auf. Lasse an der Stelle, wo du anzünden möchtest, einen Spalt breit Platz, um dort einen FEUER-Starter zu platzieren. Über dem FEUER-Starter lege oben auf das Holz einen FEUER-Booster. Und nicht vergessen, die Zuluft sollte vollständig geöffnet sein. Zum Anzünden empfehlen wir den Gasbrenner-Feueranzünder. Er garantiert ein schnelles Entzünden des FEUER-Starters.



Kostenlose Zugabe
2 Stück FEUER-Starter
2 Stück FEUER-Booster

Die beeindruckende Wirkung von FEUER-Booster

Nach dem Entzünden des FEUER-Starters werden die züngelnden Flammen den FEUER-Booster aktivieren. Die Wirkung kannst du beobachten, denn durch das Entzünden des Boosters wird umweltfreundlicher rauchfreier Brennstoff tropfenweise freigesetzt. Die Flammen werden mächtig angefeuert. Schon nach wenigen Minuten brennen die entzündeten Holzscheite lichterloh.

Droste Beteiligungsgesellschaft mbH
Friedrichstraße 20 – 32479 Hille
www.FEUERGLASKLAR.de info@FEUERGLASKLAR.de

Anzünden und nicht mehr kümmern

Aufrechtstehende Holzscheite brennen mit der **FIRE-RACK** absolut gleichmäßig. Kein massives Räuchern, keine unnötige Rußbildung. Die Flammen brennen niemals in Richtung Glasscheiben. Ein einzigartiges, wunderschönes Flammenbild, um das du dich bis zum völligen Abbrand der Holzscheite nicht mehr kümmern musst. Das Wenden von räucherndem Holz, während des Abbrennens entfällt. Nach dem völligen Abbrand wirst du nur noch reine Asche vorfinden.

Holzscheiten nachlegen



Holz nachlegen solltest du erst, wenn keine Flammen, sondern nur noch Glut im Brennraum vorhanden ist. Du kannst dann die Tür oder die Scheiben zum Brennraum öffnen, ohne dass es räuchert. Allerdings wirst du große Hitze verspüren. Wir empfehlen hitzefeste Handschuhe, zum Nachlegen von Holzscheiten zu verwenden. Das ist angenehmer. Meistens reicht ein Handschuh aus. Wer nutzt schon beide Hände zum Holznachlegen? Im FEUERGLASKLAR - Shop kannst du auch einzelne Handschuhe bestellen. Platziere dann erneut Holzscheiten wieder hochkant in deiner **FIRE-RACK,** genauso wie zu Beginn des Heizens.

Glaskorrosion mit einer FIRE-RACK vorbeugen

Glaskorrosion entsteht durch übermäßige Hitze an den Feuerglasscheiben. Die Scheiben werden in ihrer Grundstruktur verändert, milchig trüb und somit irreversibel beschädigt. Mit einer **FIRE-RACK** brennt dein Feuer immer nur in der Mitte des Kamins, in weitem Abstand zu den Feuerglasscheiben.

Für weitere Fragen zur Verwendung wende sich bitte direkt an anna@feuerglasklar.de

Viel Spaß mit glasklaren Flammen und deiner **FIRE-RACK** wünscht

das Team von
FEUERGLASKLAR

Technische Daten, Abmessungen außen

Marke gesetzlich geschützt:	FEUERGLASKLAR FIRE-RACK
MARCO rechteckig	375 x 230 mm
LEON rechteckig	375 x 180 mm
BERT quadratisch	260 x 260 mm
ROLF rund	D = 265 mm
Höhe	135 mm
Material	Rundstahl 12 mm